



DÉCODEUR TV EVOLUTION


Guide d'installation du disque dur



Suivez les étapes au verso pour installer votre nouveau disque dur.

CHANGEMENT DU DISQUE DUR

► Étape A

> **Important** : Avant de remplacer le disque dur, éteignez votre décodeur TV évolution à l'aide de l'interrupteur  situé à l'arrière de celui-ci.



► Étape B


> Retirez l'ancien disque dur en appuyant sur le bouton EJECT, situé sur le côté droit de votre décodeur TV évolution.




► Étape C

> Insérez votre nouveau disque dur, écritures vers le haut. Enfoncez-le correctement.

► Étape D

> Allumez votre décodeur TV évolution en appuyant sur l'interrupteur  situé sur la face arrière.

► Étape E

> Puis allumez votre décodeur TV évolution en appuyant sur le bouton  de la face avant.

► Étape F

> Pour terminer, suivez les instructions affichées à l'écran de votre télévision.