



GUIDE DE BRANCHEMENT DU FILTRE CPL

Recommandations en complément
de votre dépliant "Alimentation CPL"



Ce filtre CPL vous permet de brancher une multiprise et tous vos appareils domestiques (téléviseurs, PC, chargeur de portable, lampe...) à la même prise.

DESCRIPTION DE LA CONNECTIQUE

A. Prise (16 Amp max) dédiée au branchement de tout appareil électrique (téléviseur, PC, chargeur de portable, lampe,...) ou d'une multiprise.

⚠ Ne pas brancher d'adaptateur CPL sur la prise A.

B. Prise (2,5 Amp max) dédiée au branchement d'un adaptateur CPL ou d'une alimentation intégrant la fonction CPL.



BRANCHEMENT DU FILTRE CPL



Étape 1 : branchez votre filtre CPL à la prise de courant.

Étape 2 : branchez votre multi-prise, puis vos équipements sur celle-ci (téléviseur, PC, chargeur de portable, lampe,...).

Étape 3 : branchez votre alimentation CPL ou votre adaptateur CPL.

Un problème lors de l'installation ? Reportez-vous à votre dépliant "Alimentation CPL" fourni.