




NEUFBOX TV



Place au grand spectacle !

Vous avez choisi l'offre **neufbox TV** pour vivre de nouvelles émotions. Grâce à votre Décodeur TV, vous allez découvrir le sens du mot grandiose. Un décodeur éco-conçu et ultra-performant pour profiter de tous vos nouveaux services.

Pour commencer, branchez votre modem neufbox puis, votre Décodeur TV. Enfin, installez-vous confortablement dans votre canapé et profitez pleinement du spectacle!





La technologie
s'installe chez vous



LA SIMPLICITÉ



CONTENU DU PACK D'INSTALLATION

UNE INSTALLATION ULTRA SIMPLE

CONTENU DU PACK D'INSTALLATION	7
DESCRIPTION DE LA CONNECTIQUE	8
BRANCHEMENT DU DÉCODEUR TV	10
DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE	14
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	16
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	17



Le pack que vous venez de recevoir contient les éléments suivants :

1. Une télécommande et ses piles.
2. Un Décodeur TV.
3. Un câble Ethernet (avec des embouts bleus).
4. Un câble d'alimentation électrique.
5. Un câble péritel.
6. Pour les abonnés ayant souscrit à l'offre Multi TV :
Vous recevrez un câble d'alimentation électrique avec un connecteur CPL.
Pour les abonnés à l'offre neufbox Fibre, le connecteur CPL est en option.

Avant de commencer les branchements de votre Décodeur TV, vérifiez que votre connexion Internet est activée. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la partie installation de votre modem neufbox.

DESCRIPTION DE LA CONNECTIQUE



► Au dos de votre Décodeur TV

A. Interrupteur

B. Prise POWER

Pour connecter l'alimentation électrique du Décodeur TV.

C. Port BOX

Pour relier le Décodeur TV au modem neufbox via le câble Ethernet ou en CPL.

D. Deux ports Ethernet/Réseau

Pour connecter des périphériques (consoles de jeux, etc...) à votre réseau local et leur permettre de se connecter à Internet.

E. Deux ports USB

Pour connecter un disque dur externe ou une clé USB. La prise USB "3 HDD" est spécifiquement conçue pour accueillir un disque dur ne possédant pas d'alimentation externe.

F. Deux prises CINCH audio

Pour connecter une chaîne Hi-Fi ou un Home Cinéma au Décodeur TV avec des câbles CINCH (stéréo uniquement).

G. Prise optique audio

Pour connecter une chaîne Hi-Fi ou un Home Cinéma au Décodeur TV en utilisant un câble optique audio (non fourni).

H. Prise HDMI

Pour connecter le Décodeur TV à une télévision Haute Définition ou à un home cinéma (conseillé).

I. Prise péritel auxiliaire (AUX)

Pour connecter un enregistreur (magnétoscope ou enregistreur à disque dur) au Décodeur TV.

J. Prise péritel (TV)

Pour connecter le Décodeur TV à une télévision classique.



► Sur la face avant de votre Décodeur TV

K. Bouton Veille

Pour allumer ou éteindre le Décodeur TV.

L. Port USB

Pour connecter un disque dur externe ou une clé USB.

M. Pavé directionnel + Touche OK + Touche SFR + Touche retour

Pour naviguer dans l'interface si vous n'utilisez pas la télécommande.



BRANCHEMENT DU DÉCODEUR TV

> **Au préalable, vous devez avoir installé votre modem neufbox*.**

▶ **Étape A :** insérez les piles de la télécommande dans l'emplacement prévu à cet effet (au dos de la télécommande).

▶ **Étape B :** reliez le Décodeur TV à votre télévision.

Recommandé avec une télévision Haute Définition pour bénéficier d'une qualité d'image optimale

> **En HDMI⁽¹⁾ :** si vous possédez un câble HDMI, reliez la prise HDMI du Décodeur TV à la prise HDMI de votre télévision.



Avec une télévision classique

> **En péritel :** reliez la prise péritel (TV) du Décodeur TV à la prise péritel 1 (EXT 1, AV 1) de votre télévision à l'aide du câble péritel.



⁽¹⁾Accessoire en vente sur neufboxstore : accessoires.sfr.fr ou sfr.fr

*Pour plus d'informations, reportez-vous à votre guide "neufbox Fibre", page 10.

Avec les alimentations CPL :

Les étapes suivantes concernent les abonnés à l'offre Fibre ainsi que les abonnés à l'option Multi-TV (Décodeur TV supplémentaire).

Aucun câble ne reliera vos équipements, il s'agit de la technologie CPL.

▶ **Étape C :** reliez le Décodeur TV au modem neufbox.

Vérifiez que votre modem est correctement branché à la prise électrique (avec le câble d'alimentation équipé d'un connecteur CPL).

- Si ce n'est pas le cas, remplacez l'alimentation de votre neufbox par celle fournie.
- Reliez le connecteur CPL bleu du câble d'alimentation électrique à l'un des ports ethernet (bleu) de votre modem neufbox.
- Branchez le câble d'alimentation au port POWER de votre neufbox.

Attendez la fin de la mise à jour de votre modem (qui peut prendre une dizaine de minutes) avant de brancher votre Décodeur TV. Les voyants du bouton SFR de votre modem neufbox doivent être verts et fixes une fois la mise à jour de votre modem terminée.

Si vous avez conservé votre ancien modem et que vous n'aviez pas encore l'option CPL, il est nécessaire de remplacer l'alimentation actuelle de votre modem par la nouvelle alimentation avec connecteur CPL. Pour cela, branchez le connecteur CPL au port TV de votre modem et le connecteur modem à la prise PWR à l'aide de l'adaptateur spécifique fourni.



- ▶ **Étape D :** reliez le Décodeur TV à la prise électrique.
 - > L'alimentation comporte un voyant CPL et un connecteur CPL bleu.
 - > Reliez le connecteur CPL (bleu) de l'alimentation électrique au port BOX (bleu) du Décodeur TV.



> Reliez le connecteur de l'alimentation à la prise POWER de votre Décodeur TV et branchez l'autre extrémité de l'alimentation à la prise électrique. Les voyants PWR et Box de votre bloc d'alimentation vont s'allumer.



Passez maintenant à l'étape E.

Si vous n'avez pas choisi l'option CPL, pour relier un Décodeur TV principal au modem

- ▶ **Étape C :** reliez le Décodeur TV au modem neufbox avec le câble Ethernet. Reliez l'extrémité bleue du câble Ethernet au port Box du Décodeur TV

(port bleu) et l'autre extrémité à l'un des ports Ethernet PC/TV de votre neufbox (port bleu).



- ▶ **Étape D :** reliez le Décodeur TV à la prise électrique. Reliez le connecteur de l'alimentation à la prise POWER de votre Décodeur TV et branchez l'autre extrémité de l'alimentation à la prise électrique. Le voyant PWR de votre bloc d'alimentation va s'allumer. Passez à l'étape suivante.



- ▶ **Étape E :** allumez votre Décodeur TV. Mettez l'interrupteur situé au dos du Décodeur TV sur la position "I".
- ▶ **Étape F :** terminez l'installation. Pour finir, il vous suffit de suivre les étapes qui s'affichent à l'écran de votre télévision. Lors des premières étapes de configuration de votre Décodeur TV, utilisez les boutons en façade pour valider les choix. Ne pas débrancher ni éteindre votre Décodeur TV pendant ces étapes.

Information : lors de l'installation de votre Décodeur TV, ou en cas de redémarrage, saisissez un code parental composé de quatre chiffres différents de zéro. Pensez à le noter il vous sera utile par la suite. Si vous avez plusieurs Décodeurs TV (option Multi-TV), ne mélangez pas vos télécommandes. Chacune est dédiée à un Décodeur TV.



DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Omnidirectionnelle, elle permet de piloter votre Décodeur TV de n'importe quel endroit de votre pièce (même si le Décodeur TV est dans un meuble fermé).

Ultra ergonomique, la télécommande vous permet de naviguer en toute simplicité dans l'ensemble des services neufbox TV.

A. Bouton veille : Pour mettre et sortir de veille votre Décodeur TV.

B. Bouton SFR : Pour accéder à l'accueil TV et à l'ensemble des services de la Télévision HD.

C. Touches directionnelles : Pour changer de chaîne ou pour vous déplacer au sein des différents écrans (∧, ∨, <, >), et **[OK]** pour valider votre choix.

D. Touche retour : Pour revenir à l'écran précédent ou annuler une action en cours.

E. Touches de contrôle : Pour utiliser tous les services vidéos :

[▶||] Lecture et Pause **[●]** Enregistrement

[▶▶] Avance rapide **[◀◀]** Retour rapide

F. Touches volume : **[V+]** et **[V-]** Augmente et diminue le volume.
Appui long sur **[V-]** Coupe le son (mode muet).

G. Touches 0 à 9 : Pour sélectionner directement votre chaîne.

► Raccourcis de la télécommande


Lorsque vous regardez une chaîne, vous avez un accès rapide aux fonctions principales de votre télécommande :

- ∧ Changement de chaîne.
- < Raccourci vers la TV à la Demande ou la Vidéo à la Demande.
- > Raccourci vers le Guide des Programmes.

[OK] Raccourci vers différentes fonctions.

(ex. : détail du programme, langue, format d'image).

Votre Décodeur TV est compatible en infrarouge avec les télécommandes universelles. Reportez-vous au manuel de cette télécommande.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

► Entretien de votre matériel

Comme pour tout équipement électronique domestique, ne couvrez pas votre Décodeur TV, laissez circuler l'air autour. Ne le laissez pas directement exposé au soleil, ne le mouillez pas, nettoyez-le régulièrement avec un chiffon doux, très légèrement humide, sans solvant, ni détergent.

Attention :

N'ouvrez jamais votre Décodeur TV, votre garantie serait annulée et il ne s'y trouve rien que vous puissiez réparer vous-même. Pensez à protéger votre Décodeur TV de la foudre et des surtensions électriques. Des équipements spécifiques sont disponibles sur neufbox store www.accessoires.sfr.fr


► Sécurité concernant les piles jetables

Une utilisation inappropriée des piles risque de provoquer une fuite de liquide, surchauffe ou explosion. Il y a un risque d'incendie si les piles sont remplacées par un type incorrect. Le liquide des piles est corrosif, voire toxique. Il peut provoquer des brûlures aux yeux ou à la peau et est nocif s'il est avalé.

Pour réduire le risque de blessure :

- > Gardez les piles hors de la portée des enfants.
- > Vous ne devez jamais chauffer, ouvrir, perforer ou mutiler les piles ni les jeter dans un feu.
- > N'utilisez que des piles salines, de type AAA (LR03).
- > Ne mélangez pas de nouvelles et d'anciennes piles, ni des piles de type différent.
- > Enlevez les piles si elles sont usées ou avant d'entreposer votre télécommande pendant une longue période.
- > Ne jetez pas les piles aux ordures ménagères. Veillez à les déposer dans les endroits prévus à cet effet.

► Alimentation électrique

 Vous devez utiliser exclusivement le bloc d'alimentation fourni. Raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret. Par précaution, en cas de danger, les blocs secteurs servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être facilement accessibles.

► Consignes d'usage

Afin d'économiser de l'énergie, mettez en veille votre Décodeur TV lorsque vous ne l'utilisez pas. En cas de non utilisation prolongée, éteignez votre Décodeur TV avec l'interrupteur situé sur la face arrière. Le Décodeur TV doit être débranché du secteur avant toute modification des connexions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Présentation	
Équipement externe autonome	
Interface Ethernet	
Conforme au standard Ethernet - IEEE 802.3	
Fonctions USB 2.0 maître	
Conformité USB	Conforme aux spécifications suivantes Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0, OHCI Rev. 1.0 A et EHCI Rev. 1.0
Vitesses supportées	High-speed (480 Mbits/s), full-speed (12 Mbits/s) et low-speed (1,5 Mbit/s)



Dimensions	
353 mm (L) x 220 mm (P) x 42 mm (H) (47,5 mm avec les pieds)	

Alimentation externe	
Entrée	100-240 VAC 50/60 Hz, 0.6 A
Sortie	12-12.3V, 2.8 A min.

Interfaces physiques	
Alimentation	1 prise d'alimentation 1 port RJ-45
Interface audio	1 port SPDIF 2 ports CINCH (gauche/droite)
Interface vidéo	1 port HDMI 2 ports SCART
Interface LAN (optionnel)	2 ports RJ-45
Port USB	3 ports

Voyant	
Alimentation	

Environnement	
Température de fonctionnement	De 0° C à 40° C
Température de stockage	De -20° C à 70° C
Humidité de fonctionnement / Stockage	De 0% à 90% sans condensation

Conformité réglementaire	
Exigences EMI	EN55022/EN55024
Exigences de sécurité	EN 60950-1 marquage CE pour EMC et sécurité



Législation WEEE

La directive européenne 2002/96/EC exige que l'équipement portant ce symbole sur le produit et/ou son emballage ne soit pas jeté avec les déchets municipaux non triés. Le symbole indique que ce produit devrait être jeté séparément des déchets ménagers. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de cet équipement et de tout autre équipement électrique et électronique en vous servant des collecteurs spécifiques désignés par le gouvernement ou les autorités locales. Le rejet des déchets conforme à ces points ainsi que la réutilisation aideront à empêcher de potentielles conséquences négatives pour l'environnement et pour la santé humaine. Pour des informations plus détaillées sur le rejet des déchets de votre vieil équipement, entrez en contact avec vos autorités locales, service des ordures, ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Conformité RoHS

Directive 2002/95/EC sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS). La directive européenne portant sur la restriction des substances dangereuses (RoHS) est une directive du marché unique concernant la restriction de certaines substances dangereuses. Elle cherche à réduire des incidences sur l'environnement en limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses pendant la fabrication des produits électriques et électroniques.

Marquage CE

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux exigences essentielles de la directive R&TTE 1999/5/CE relative aux équipements hertziens et de télécommunication, ainsi qu'aux directives, 2006/95/CE sur la sécurité, 2004/108/CE concernant la compatibilité électromagnétique et ErP 2009/125/CE relative aux exigences d'éco-conception, définies par le Parlement européen et le Conseil afin de minimiser les interférences électromagnétiques, assurer la sécurité des utilisateurs et de leurs biens ainsi que de préserver leur santé, et réduire l'impact des produits sur l'environnement.





Une nouvelle
expérience s'invite
dans votre salon



LE PLAISIR



UNE EXPÉRIENCE MULTIMÉDIA UNIQUE




► Une interface de navigation conviviale




Lorsque vous allumez votre Décodeur TV, vous êtes réellement accueillis !

Des vignettes appelées "Widget" s'affichent à l'écran, chacune représentant un service : Télévision, Mosaïque, Options TV...

Les widgets s'affichent par 9 et vous vous déplacez pour voir tous les autres services possibles à l'aide des flèches de votre télécommande.

La touche  de votre télécommande vous permet de revenir à l'accueil, où que vous soyez.

Au bas de votre écran, une "barre d'aide" est affichée et vous guide dans les différentes actions possibles.

Pour accéder à un service, positionnez-vous sur le widget souhaité, avec les flèches  et  de votre télécommande et appuyez sur . Le titre du Widget sélectionné sera affiché en rouge.

Tout cela au bout de vos doigts, grâce à une interface novatrice et totalement ergonomique.

Et pour que vous soyez totalement à l'aise dans ce nouvel univers le widget "Modes d'Emploi" vous ouvre les portes grâce à des films explicatifs !



LES PRINCIPAUX WIDGETS DE L'OFFRE NEUFBOX TV EVOLUTION

	Télévision : accès à l'ensemble de vos chaînes.	25
	Mosaïque : pour visualiser en un coup d'œil des dizaines de chaînes TV, dont la majorité des chaînes incluses.	28
	Guide des Programmes : pour accéder à la programmation de vos chaînes TV.	31
	Télévision à la Demande : pour revoir vos émissions préférées après leur diffusion.	32
	Mediacenter : pour regarder ou écouter vos vidéos, photos, musiques...	33
	Réglages : pour paramétrer vos propres réglages, audio et vidéos, etc.	35
	Modes d'emploi de votre neufbox TV Evolution en vidéos.	37
	Pour écouter vos radios préférées depuis votre TV.	39
	Options TV : pour souscrire aux chaînes thématiques. (voir onglet Bouquets & VOD).	42
	Toutes les chaînes des univers CANAL+ et CANALSAT (voir onglet Bouquets & VOD).	48
	Pour louer plus de 10000 programmes sans vous déplacer. (voir onglet Bouquets & VOD).	50

TÉLÉVISION



► Naviguer dans vos chaînes



Appui court sur \wedge : pour diminuer le numéro de chaîne.
Appui court sur \vee : pour augmenter le numéro de chaîne.

► Informations programmes



RETOUR fait apparaître les informations programmes

OK fait disparaître les informations programmes



► Liste des chaînes



Appui long sur ^ ou sur v pour obtenir la liste des chaînes.

► Pendant un programme



OK pour accéder au menu.



Enregistrer / Résumé / Formats d'image / Langues et sous-titres / Modes de réception.

► Raccourci vers les informations des programmes suivants



Informations sur les programmes suivants (nom du programme, horaires...).

► Raccourci vers la mini grille des programmes



Programmes des autres chaînes.

Navigation dans la mini grille des programmes.

Utilisez les flèches < et > pour vous déplacer dans les chaînes.

RETOUR Sortie de la mini grille des programmes TV.

OK Accès au programme en cours ou aux informations pour les programmes à venir.



LA MOSAÏQUE DE VOS CHAÎNES TV




► La Mosaïque

En un coup d'oeil, vous voyez les programmes de la plupart des chaînes disponibles en temps réel.

► Plus de 160 chaînes incluses

Avec votre Décodeur TV, vous allez redécouvrir la télé. Toute la famille va être satisfaite : vous pouvez regarder plus de 160 chaînes incluses dont toutes les chaînes gratuites de la TNT. Des chaînes généralistes en Haute Définition, plusieurs chaînes musicales, de divertissement, des chaînes jeunesse, des chaînes sport...

GÉNÉRALISTES



DIVERTISSEMENT & CULTURE



MUSIQUE



JEUNESSE




SPORT



RÉGIONALES



INFORMATION



(1) Sous réserve d'éligibilité à la Haute Définition.


* Également disponible en définition standard. Liste des chaînes au 02/03/2011, susceptible d'évolution



DÉCOUVERTE & PRATIQUE



MONDE



GUIDE DES PROGRAMMES



▶ Accès à partir du widget "Guide des programmes".

Actions sur le Guide des programmes :

- pour regarder un programme en cours de diffusion ;
- pour accéder aux informations d'un programme à venir (détails/résumé/casting, programmer l'enregistrement...);
- pour faciliter votre recherche et accéder à des fonctions de recherche.

▶ Multi-TV⁽¹⁾

Avec l'option Multi-TV, bénéficiez de la qualité d'image HD et de vos programmes TV et VOD sur plusieurs téléviseurs de votre foyer (dans la limite de trois supplémentaires).

en option

(1) Disponible courant du deuxième trimestre 2011 en ADSL. Déjà disponible en Fibre.
Option Multi-TV : mise à disposition de Décodeurs TV supplémentaires (trois options multi-TV maximum en Fibre, une option Multi-TV maximum en ADSL, pas de disques durs intégrés) : +7 €/mois/option. Cette option permet l'accès au service de télévision (inclus et bouquet payants), de TV à la Demande et de Vidéo à la Demande sur plusieurs Décodeurs TV. Les chaînes CANAL+, CANALSAT ne fonctionnent que sur un seul Décodeur.

TV À LA DEMANDE



► Accès : via le widget "TV à la Demande" de l'accueil.

Avec la TV à la Demande, vous pouvez voir ou revoir plusieurs fois, après sa diffusion, l'émission que vous avez manquée !



Avec **M6 Replay**, plus de 130 programmes sont disponibles en permanence : choisissez le programme que vous avez raté et lancez la lecture instantanée. Vous pouvez y accéder à peine une heure après la diffusion de votre émission et pendant 7 à 15 jours.

NCIS, Capital, D&Co... vous ne pouvez plus les rater !




Choisissez le programme que vous voulez et regardez-le quand vous le souhaitez !

Service gratuit, inclus dans votre abonnement CANAL+.

Retrouvez également CANALSAT À LA DEMANDE dans l'univers CANALSAT.

en option

LE MEDIACENTER



► Rendez-vous sur le widget "Mediacycenter" de l'accueil.

Le Mediacycenter fait de votre téléviseur un véritable lieu de rencontres de tous vos médias ! Que vos fichiers soient stockés sur votre PC ou MAC, une clé USB, un disque dur externe, une carte SD, un NAS, un partage Windows ou UPnP, vous pouvez retrouver et lire directement sur votre téléviseur vos photos, vidéos, et même vos musiques !

> Si vous souhaitez lire sur votre télévision les contenus stockés sur votre ordinateur (ou les ordinateurs de votre foyer), enrichir vos médias ou créer des play-list, installez le pack logiciel Mediacycenter sur votre ordinateur : tv.sfr.fr/mediacycenter/

Un menu Mediacycenter Evolution est automatiquement créé dans le menu "Démarrer" / "Tous les programmes" / "SFR" / "Mediacycenter Evolution" et une icône est présente sur votre bureau.

Double-cliquez sur cette icône pour lancer le Mediacycenter et découvrir toutes ses fonctions.



► Accédez à vos contenus depuis votre télé :



> Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez lire (Décodeur TV, ordinateur connecté à votre modem neufbox...) à l'aide des flèches de votre télécommande, en appuyant sur **OK**.



> Naviguez ensuite dans les contenus du périphérique sélectionné (musique, photos, dossiers...) à l'aide des flèches **◊** et **<>**.



- OK** > Lancez la lecture du média sélectionné
- > Ouvrez le menu des actions possibles (langues, résumé,...) si disponible, sur le média en cours de lecture.

RÉGLAGES

13:08
MARDI 12 AVRIL



► Liste des réglages

> Paramètres :

- Gestion vidéo
- Gestion audio
- Gestion d'énergie
- Gestion du disque dur
- Synchronisation télécommande
- Installation TNT

> Préférences utilisateur :

- Enregistreur numérique
- Affichage de l'aide
- Gestion sources vidéos, audios et sous-titres

> Infos services :

- Info TV
- Info Décodeur
- Info neufbox


> Contrôle parental :

- Modification du code parental
- Protection du démarrage du Décodeur
- Verrouiller les achats VOD
- Verrouiller les achats de bouquets

> Mediacenter

- Préférences diaporama
- Préférences sous-titres

► Diagnostic



À partir de n'importe quelle chaîne, accédez au diagnostic en tapant 911 sur votre télécommande.

Vous êtes déjà abonné  et/ou .

Pour accéder à vos programmes, suivez les instructions suivantes :
> Rendez-vous sur la chaîne 911, rubrique **INFOS DECODEURS**, et notez le numéro **ID C.A.** composé de 12 chiffres et commençant par 081.

> Contactez le **0892 39 399 10*** et communiquez votre numéro **ID C.A.**

Retrouvez vos chaînes au bout de quelques minutes !

en option

UTILISER NEUFBOX TV



Pour découvrir en vidéo l'univers de votre Décodeur TV et profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre équipement :

> la technologie neufbox TV : votre télécommande, la navigation dans l'interface, le Guide des Programmes ;

> les applications : disque dur intégré, enregistrement numérique, contrôle du direct ;

> les chaînes et services inclus ;

> les chaînes optionnelles, la VOD.



APPLICATION SFR NEUFBOX TV*



SFR neufbox TV, votre neufbox sur votre webphone ou votre tablette !
Gardez contact en permanence avec votre neufbox de SFR !

LES SERVICES DE L'APPLICATION SFR NEUFBOX TV



Télévision : pour regarder en direct plus de 100 chaînes incluses en WiFi.



Grille des programmes : pour accéder à la grille des programmes et programmer automatiquement à distance vos enregistrements.



Vidéo à la Demande : pour consulter le catalogue VOD disponible



Enregistrements : pour programmer manuellement à distance vos enregistrements.



Didacticiels : mode d'emploi de l'application en vidéo.



Réglages : pour paramétrer vos propres réglages (chaînes préférées, alertes...).

En un clic et gratuitement, l'application SFR neufbox TV vous permet partout et à tout moment :

> de regarder en direct vos émissions favorites sur plus de 100 chaînes



Visuel Webphone et Tablette

> de consulter les programmes TV en cours et ceux de la soirée



Visuel Webphone

> d'enregistrer automatiquement un programme ou de programmer une alerte vous rappelant le début de votre programme TV

> de découvrir le catalogue des programmes disponibles dans le Club Vidéo SFR et de les classer dans vos favoris pour les retrouver facilement sur votre TV




Visuel Webphone

> de programmer à distance vos enregistrements, pour ne jamais manquer vos programmes préférés !



Visuel Webphone

► Pour y accéder

Cliquez directement sur l'icône  depuis le menu de votre tablette ou de votre webphone.

Vous pouvez télécharger gratuitement SFR neufbox TV depuis iTunes ou Android Market.

RADIOS



Plus de trente radios (généralistes, thématiques, locales, musicales) sont disponibles sans frais supplémentaire et en son stéréo. Elles peuvent être écoutées sur la télévision ou sur un équipement Hi-Fi grâce aux sorties audio dont dispose votre Décodeur TV.

*L'application SFR neufbox TV est accessible à tous excepté les fonctions suivantes : - La télévision en WiFi est réservée aux clients ADSL ou Fibre neufbox de SFR possédant un Décodeur TV HD ; - La mise en favoris d'une VOD est réservée aux clients ADSL ou Fibre neufbox de SFR possédant un Décodeur TV HD ; - La gestion à distance des enregistrements est réservée aux clients ADSL et Fibre SFR ayant souscrit à l'option magnétoscope numérique ou titulaires d'une offre neufbox EVOLUTION. Les services nécessitent une connexion 3G/3G+ ou WiFi et un terminal compatible. Service TV disponible uniquement en WiFi en France métropolitaine via les points d'accès neufbox de SFR ayant permis cet accès. Accès à une sélection de chaînes TV. Liste des chaînes susceptible d'évolution. Certains services sont disponibles après authentification du client auprès de SFR. Téléchargement préalable de l'application SFR neufbox TV sur l'application store. Le téléchargement et l'utilisation de l'application SFR neufbox TV sont gratuits en France métropolitaine (hors coût de connexion web). Détails et conditions sur sfr.fr ou en point de vente. Raiponce en VOD le 01/04 ©Disney. Tous droits réservés.



Satisfaire
toutes vos envies



Abonnements
VOD



Bouquets



CANAL+
CANALSAT



Chânes
thématiques



Vidéo à
la Demande



LE CHOIX



LES OPTIONS DE L'OFFRE NEUFBOX TV



Options TV : pour découvrir toutes les chaînes optionnelles de l'offre TV.

42



Toutes les chaînes des univers CANAL+ et CANALSAT

48



Pour découvrir + de 10 000 programmes à louer.

50

OPTIONS TV



Retrouvez les widgets CANAL+, CANALSAT, les bouquets et les chaînes étrangères.

Vous êtes déjà abonné  et/ou 
Pour accéder à vos programmes, rendez-vous p.37

en option

► Les Bouquets



Un accès simple et instantané pour compléter votre abonnement et souscrire à des chaînes supplémentaires⁽¹⁾.

> Depuis le menu "Les Bouquets", sélectionnez le bouquet auquel vous souhaitez souscrire et suivez les indications affichées à l'écran. La plupart des chaînes optionnelles vous sont offertes sans engagement pendant deux mois⁽²⁾ à compter de l'installation de votre Décodeur TV. Essayez-les et souscrivez au bouquet qui vous intéresse dès la fin de votre période de découverte.

Vous pouvez aussi souscrire aux options TV depuis Internet dans votre Espace Client sur sfr.fr

(1) Voir conditions détaillées, tarifs des chaînes et bouquets en option sur tv.sfr.fr

(2) Le mois en cours plus le mois suivant.



BOUQUET SÉLECTION

10,90€ TTC/MOIS⁽¹⁾

Plus de 50 chaînes réunies pour un bouquet varié : l'indispensable des chaînes jeunesse, de sport, de divertissement, d'information, de découverte.

BOUQUET GRAND SPECTACLE

19,90€ TTC/MOIS⁽¹⁾

Toutes les chaînes du Bouquet Sélection, plus 12 chaînes thématiques Cinéma et Adultes.
(bouquet disponible aussi sans les chaînes adultes pour 15,90€/mois).

SPORT

DÉCOUVERTE

C'EST TOUTES LES CHAÎNES DU BOUQUET SÉLECTION

+ **CINÉMA** + **ADULTES**⁽⁴⁾

DIVERTISSEMENT & CULTURE

INFORMATION

CHAÎNES THÉMATIQUES

CINÉMA	ADULTES ⁽⁴⁾	MUSIQUE	
TSP 18,90 €/mois	Bouquet Tentations ⁽⁴⁾ DORCEUX 13,00 €/mois XXL	Bouquet Mezzo MEZZO 6,90 €/mois LIVE HD	Bouquet VH1 premium VH1 1,00 €/mois
SPORT	Bouquet 2X Gay pink 13,00 €/mois Man-X	Melody 4,50 €/mois	DIVERTISSEMENT SFR 2,90 €/mois
OLTY 3,00 €/mois OM TV 3,00 €/mois Canal 8 7,90 €/mois	Man-X 9,00 €/mois		

JEUNESSE

MUSIQUE

*Ceci est un message du Conseil supérieur de l'audiovisuel et du ministère de la Santé : regarder la télévision, y compris les chaînes présentées comme spécifiquement conçues pour les enfants de moins de 3 ans, peut entraîner chez certains des troubles du développement tels que passivité, retard du langage, agitation, troubles du sommeil, troubles de la concentration et dépendance aux écrans.
 (1) Tarifs TTC au 03/03/2011 des options payantes "Bouquet Sélection" et "Bouquet Grand Spectacle" (avec ou sans chaînes adultes) de l'offre neufbox de SFR avec Télévision HD (obligatoire) ou neufbox fibre de SFR.
 (2) Déconseillé aux moins de 16 ans.
 (3) Sous réserve d'éligibilité à la HD.
 (4) Déconseillée aux moins de 18 ans.
 La liste des chaînes est susceptible d'évoluer.

CHAÎNES DU MONDE

ARABESQUE FAMILLE 9,90 €/mois

+

ARABESQUE FAMILLE, CINÉ, SPORT = 14,90 €/mois

BOUQUET AFRICAÏN 6,90 €/mois

+

BOUQUET AFRICAÏN PREMIUM = 9,90 €/mois

BOUQUET CHINE 8,88 €/mois

BOUQUET RAI 3,00 €/mois

BOUQUET PAKISTANAIS 11,90 €/mois

BOUQUET ALLEMAND 8,90 €/mois

BOUQUET DIGITURK 21,90 €/mois

BOUQUET HISPANIQUE 4,90 €/mois

BOUQUET LIBANAIS 5,90 €/mois

BOUQUET TÜRSKSAT MAX 6,90 €/mois

BOUQUET POLONAIS 6,90 €/mois

BOUQUET LUSOPHONE 5,00 €/mois

BOUQUET ARABIA 11,90 €/mois

BOUQUET ROTANA 9,90 €/mois

BOUQUET RUSSE 7,90 €/mois

BOUQUET SUN 16,90 €/mois

AUTRES CHÂÎNES ET BOUQUETS

19,90 €/mois	Bouquet Zee 15,90 €/mois	Bouquet Globo 29,90 €/mois	Bouquet RTV Pink 14,00 €/mois
3,90 €/mois			
4,99 €/mois			
4,90 €/mois			
4,90 €/mois	KBS WORLD 9,90 €/mois	Bouquet JSTV 49 €/mois	
4,00 €/mois			
6,90 €/mois		JSTV1 JSTV2	PINK FILM
	4,90 €/mois		

RETROUVEZ TOUTES
NOS PROMOTIONS EN COURS
SUR LE SITE WWW.LESOPHRES.CANAL.FR

LES CHAINES
CANAL+

5 CHAINES EXCLUSIVES
GRIFFEES CANAL+

CANAL+ + CINEMA + SPORT
+ family + DECALE

HD *
incluse dans votre abonnement

■ 30 films récents par mois

Les invités de mon père, Iron Man 2, Le Mac, Camping 2, La tête en friche...

■ Des séries inédites et incontournables :

XIII (la série), Desperate Housewives (saison 7), Nurse Jackie (saison 2)...

CANAL+
A LA DEMANDE sur votre TV**

Service gratuit,
inclus dans votre abonnement.
Rendez-vous sur canalplus.fr



DESPERATE HOUSEWIVES SAISON 7,
EN AVRIL

FOOT + OFFERT
JUSQU'AU 31 AOÛT(3)
8€/MOIS

© 2010 AMERICAN BROADCASTING COMPANIES, INC. ALL RIGHTS RESERVED

LES CHAINES CANAL+
A 35€/MOIS(1)

POUR VOUS ABONNER



DIRECTEMENT
DEPUIS VOTRE TV

Appuyez sur la touche **SFR** de
votre télécommande et sélectionnez
le Widget CANAL+/CANALSAT



LA MEILLEURE SELECTION
DE CHAINES DE REFERENCE.



■ Plus de 50 chaînes de référence
en exclusivité Eurosport, MTV,
Planète, LCI...

■ La possibilité de faire évoluer votre offre
à tout moment et gratuitement
grâce à l'Avantage Liberté***

FOOT + OFFERT
JUSQU'AU 31 AOÛT(3)
8€/MOIS



CANALSAT
A LA DEMANDE sur votre TV**
Service gratuit,
inclus dans votre abonnement.
Rendez-vous sur canalsat.fr

CANALSAT
LES THEMATIQUES
+ PACKS FAMILLE ET CINEMA
A 33,90€/MOIS(2)

Tarifs en vigueur au 1^{er} avril 2011. Sous réserve d'être éligible aux offres du Groupe avec neufbox de SFR et pour tout nouvel abonnement d'un an à CANAL+ 4 ETOILES ou CANALSAT 4 ETOILES "LES THEMATIQUES + PACKS CINEMA et FAMILLE" par l'ADSL avec neufbox de SFR. Offre soumise à un engagement de 12 mois.
(1) Soit 35€/mois + le mois en cours (15€), hors frais d'accès (50€) et hors abonnements et coûts liés aux offres Internet et TV numérique de neufbox de SFR. (2) Soit 33,90€/mois + le mois en cours (15€), hors frais d'accès (50€) et hors abonnements et coûts liés aux offres Internet et TV numérique de neufbox de SFR.
(3) FOOT+ offre valable jusqu'au 21 juin 2011. FOOT+ offert jusqu'au 31 août 2011. A défaut de résiliation ou plus tard le 15 août 2011, vous restez abonné à FOOT+ saison pour 8€/mois.

* Sous réserve de disposer du matériel compatible et de disponibilité des programmes au sein du service.
** Sous réserve de disposer du matériel compatible et de disponibilité des programmes au sein du service. Non disponible pour les clients SFR dont la TV est desservie par satellite.
*** A partir de CANALSAT LES THEMATIQUES, possibilité d'ajouter ou retirer, à tout moment, de(s) pack(s) et/ou de(s) chaîne(s) optionnelle(s), hors FOOT+ et RUGBY+ et hors éventuels coûts supplémentaires liés à ces changements.
Programmation/offres de chaînes et de services de avril à juin 2011, susceptibles de modifications et/ou de retrait de chaînes et/ou de services et/ou perte(s) d'exclusivité(s).

C'est votre Vidéo Club, à domicile : plus de 10000 programmes disponibles et accessibles 24 h/24 et 7 j/7.

Simple et rapide, vous pouvez louer un programme et disposer des mêmes fonctionnalités que sur un lecteur DVD pendant toute la durée de la location : pause, retour, avance rapide...


Le service Vidéo à la Demande vous propose un catalogue riche et varié de films, séries TV, documentaires, concerts, spectacles, mangas, dessins animés, programmes 3D... Sans oublier les "Bons plans".

- > **Découvrez des nouveautés** chaque jour, et notamment les succès récents du cinéma avant leur diffusion sur les chaînes TV.
- > **Profitez de nombreux programmes gratuits**: bonus de films, documentaires, courts métrages et concerts live offerts chaque mois...
- > Rendez-vous sur le widget "Vidéo à la Demande" de l'accueil.



> Sélectionnez la thématique qui vous intéresse et cliquez sur pour naviguer dans le mur des jaquettes de films.

La rubrique "Rechercher" vous permet de lancer une recherche dans le catalogue du Club Vidéo : par titre, par acteur, par réalisateur ou par mot clé. Grâce à cette rubrique, vous retrouvez à coup sûr le programme que vous voulez voir !



> Sélectionnez votre film et vous aurez accès à sa fiche descriptive complète et aux actions possibles comme par exemple visualiser la bande-annonce...

CADEAU DE BIENVENUE : SFR vous offre votre première location en VOD !

SFR a le plaisir de **vous offrir le programme de votre choix*** en VOD parmi + de 10000 programmes du Club Vidéo SFR.



Comment en profiter ?

Rendez-vous sur le widget "Vidéo à la Demande", sélectionnez le programme de votre choix et cliquez sur louer.



* La 1ère séance VOD est offerte lors de votre première visite dans la boutique Club Vidéo. Elle est à sélectionner parmi les programmes de la boutique Club Vidéo (hors programmes adultes, packs et offres d'abonnement). Disponibilité du programme loué en VOD jusqu'à 48h. Le client est informé que certains films présentés pourraient ne pas ou ne plus être disponibles au sein de la boutique Club Vidéo au jour de la location par ce dernier d'un programme en VOD. VOD offerte à utiliser dans un délai de 4 mois à compter de l'activation de l'offre ADSL et fibre. Raiponce en VOD le 01/04 ©Disney. Tous droits réservés.



PASS SÉRIES VIP



9,99 € TTC/MOIS ⁽¹⁾
SANS ENGAGEMENT



Hier aux USA, aujourd'hui dans le PASS SERIES VIP !

Dès le lendemain de leur diffusion, retrouvez vos séries préférées dont certaines encore inédites en France.

Plus de 1000 épisodes à regarder en illimité.

PASS KIDS

5,99 € TTC/MOIS ⁽²⁾
SANS ENGAGEMENT



De quoi faire le bonheur de tous les enfants, petits et grands!

Plus de 250 dessins animés à voir et à revoir à tout instant, mais aussi des documentaires jeunesse et des programmes en anglais.

Comment s'abonner ?

En quelques clics, abonnez-vous depuis votre télé SANS ENGAGEMENT.

Rendez-vous dans Club Vidéo, rubrique "Pass VOD illimités" !

Offres réservées aux clients neufbox de SFR avec télévision HD (obligatoire). Offre sans engagement au-delà du premier mois de souscription et du mois en cours. Facturation au prorata temporis pour le premier mois de souscription.

(1) PASS SERIES M6 VIP, 9,99€/mois TTC, offre réservée aux clients neufbox de SFR avec Télévision HD. Offre sans engagement au-delà du 1er mois de souscription et du mois en cours, facturation au pro-rata temporis pour le 1er mois de souscription. Accès de façon illimitée à l'ensemble des séries de l'offre SVOD SERIES M6 ainsi qu'à des saisons inédites en France disponibles en version originale sous-titrée. Si vous êtes déjà client du PASS SERIES M6 et si vous souhaitez souscrire au PASS SERIES M6 VIP, veuillez préalablement résilier votre PASS SERIES M6. Voir conditions détaillées et liste des séries disponibles (évolution quotidienne de cette liste) sur l'espace Pass Series VIP, chaîne 993 de votre téléviseur.

© Californication. CBS © CBS Studios Inc. All rights reserved.



PASS CINÉMA

9,99 € TTC/MOIS ⁽³⁾
SANS ENGAGEMENT

Envie d'un film d'action ou d'une comédie romantique ?

Faites votre choix avec le Pass Cinéma!

Profitez d'une sélection de **+ de 70 films à voir à la demande et en illimité**. Chaque mois, des titres en Haute Définition et des programmes en version originale.

(2) Pass Kids 5,99€/mois. Accès de façon illimitée à l'ensemble des dessins animés de l'offre SVOD Jeunesse. Voir conditions détaillées et liste des dessins animés disponibles (évolution mensuelle de cette liste) sur l'espace Pass Kids, widget VOD de votre téléviseur. Trotro ©Storimages - 2 minutes - 2004.

(3) Pass Cinéma 9,99€/mois. Accès de façon illimitée à l'ensemble des films de l'offre SVOD CINÉMA. Voir conditions détaillées et liste des films disponibles (évolution mensuelle de cette liste) sur l'espace Pass Cinéma, widget VOD de votre téléviseur.

Pirates of the Caribbean at World's End - ©Disney Enterprises, Inc. All rights reserved.

NOUS CONTACTER

► Sur votre portail sfr.fr

Rubrique "Mon Espace Client"

Profitez d'un espace sécurisé et personnalisé pour gérer votre offre, vos options, vos avantages fidélité ou encore modifier vos données personnelles.

Rubrique "Assistance"

Besoin d'aide? Installation, utilisation, dépannage. Retrouvez tous les conseils pratiques de votre assistance en ligne 24h/24 et 7j/7.

Rubrique "Boutique en ligne"

Retrouvez toutes les offres mobiles et ADSL et Fibre ainsi que les bons plans SFR en ligne.

► Par téléphone

-De 8h à 22h, 7j/7, depuis votre fixe (prix d'un appel local⁽¹⁾) ou votre mobile :

- > 1077 si vous êtes un particulier,
- > 1070 si vous êtes un professionnel.

Nota : vous avez aussi accès à un serveur gratuit 24h/24 et 7j/7 en composant le 0805 701 801 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

► En magasin

Dans l'un des 830 magasins Espace SFR. Trouvez un magasin près de chez vous sur sfr.fr

NOTES

(1) Temps d'attente gratuit depuis une ligne fixe neufbox, puis tarif d'un appel local depuis une ligne fixe en France métropolitaine.



SFR S.A au capital de 1344 179 357,40 € - Siège social : 42, avenue de Friedland – 75008 PARIS RCS PARIS 403 106 537.
Crédits Photos : Gettyimages, GUIDE TV STB6 Classic - Avril 2011.

850903