



NEUFBOX TV



Place au grand spectacle !

Vous avez choisi l'offre **neufbox TV** pour vivre de nouvelles émotions. Grâce à votre Décodeur TV, vous allez découvrir le sens du mot grandiose. Un décodeur éco-conçu et ultra-performant pour profiter de tous vos nouveaux services.

Pour commencer, branchez votre modem neufbox puis, votre Décodeur TV. Enfin, installez-vous confortablement dans votre canapé et profitez pleinement du spectacle!





La technologie
s'installe chez vous



LA SIMPLICITÉ





CONTENU DU PACK D'INSTALLATION

UNE INSTALLATION ULTRA SIMPLE

CONTENU DU PACK D'INSTALLATION	7
DESCRIPTION DE LA CONNECTIQUE	8
BRANCHEMENT DU DÉCODEUR TV	10
DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE	14
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	16
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	17



Le pack que vous venez de recevoir contient les éléments suivants :

1. Une télécommande et ses piles.
2. Le Décodeur TV.
3. Un câble Ethernet (avec des embouts bleus).
4. Une alimentation et un câble électrique.
5. Un câble péritel.

Avant de commencer les branchements de votre Décodeur TV, vérifiez que votre connexion Internet est activée. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la partie installation de votre modem neufbox.

DESCRIPTION DE LA CONNECTIQUE



► Au dos de votre Décodeur TV

A. Interrupteur

B. Prise POWER

Pour connecter l'alimentation électrique du Décodeur TV.

C. Port BOX

Pour relier le Décodeur TV au modem neufbox via le câble Ethernet.

D. Deux ports Ethernet/Réseau

Pour connecter des périphériques à votre réseau local et leur permettre de se connecter à Internet.

E. Deux ports USB

Pour connecter un disque dur externe ou une clé USB. La prise USB "3 HDD" est spécifiquement conçue pour accueillir un disque dur ne possédant pas d'alimentation externe.

F. Deux prises CINCH audio

Pour connecter une chaîne Hi-Fi au Décodeur TV avec des câbles CINCH (stéréo uniquement).

G. Prise optique audio

Pour connecter une chaîne Hi-Fi au Décodeur TV en utilisant un câble optique audio (non fourni).

H. Prise HDMI

Pour connecter le Décodeur TV à une télévision Haute Définition ou à un home cinéma.

I. Prise péritel auxiliaire (AUX)

Pour connecter un enregistreur (magnétoscope ou enregistreur à disque dur) au Décodeur TV.

J. Prise péritel (TV)

Pour connecter le Décodeur TV à une télévision classique.



► Sur la face avant de votre Décodeur TV

K. Bouton Veille

Pour allumer ou éteindre le Décodeur TV.

L. Port USB

Pour connecter un disque dur externe ou une clé USB.

M. Pavé directionnel + Touche OK + Touche SFR + Touche retour

Pour naviguer dans l'interface si vous n'utilisez pas la télécommande.



BRANCHEMENT DU DÉCODEUR TV

> **Au préalable, vous devez avoir installé votre modem neufbox.**

▶ **Étape A :** insérez les piles de la télécommande dans l'emplacement prévu à cet effet (au dos de la télécommande).

▶ **Étape B :** reliez le Décodeur TV à votre télévision.

Recommandé avec une télévision Haute Définition

> **En HDMI*** : si vous possédez un câble HDMI, reliez la prise HDMI du Décodeur TV à la prise HDMI de votre télévision.



* Accessoire en vente sur neufboxstore : accessoires.sfr.fr ou sfr.fr

Avec une télévision classique

> **En péritel :** reliez la prise péritel (TV) du Décodeur TV à la prise péritel 1 (EXT 1, AV 1) de votre télévision à l'aide du câble péritel.



▶ **Étape C :** reliez le Décodeur TV au modem neufbox et à la prise électrique.

Pour le Décodeur TV principal : avec un câble Ethernet

> **Reliez le Décodeur TV au modem avec le câble Ethernet :** reliez l'extrémité bleue du câble Ethernet au port Box du Décodeur TV (port bleu) et l'autre à l'un des ports Ethernet PC/TV de votre neufbox (port bleu).



> **Reliez le Décodeur TV à la prise électrique** : reliez le câble secteur au bloc d'alimentation et l'adaptateur à l'autre extrémité de l'alimentation. Reliez ensuite, le connecteur de l'alimentation à la prise POWER de votre Décodeur TV et branchez l'alimentation à la prise électrique.



“Sans fil” avec des adaptateurs CPL pour le Décodeur TV principal ou un Décodeur TV supplémentaire de l'option Multi-TV

> **Reliez le Décodeur TV au modem avec un adaptateur CPL*** : branchez l'adaptateur CPL sur votre prise électrique murale puis reliez l'une des extrémités du câble Ethernet au port Ethernet de votre CPL et l'autre extrémité au port Box du Décodeur TV. NB : n'oubliez pas de procéder également au branchement de l'adaptateur CPL de votre modem neufbox.



> **Reliez le Décodeur TV à la prise électrique avec un autre adaptateur CPL*** : reliez le câble électrique à l'alimentation et l'adaptateur CPL à la prise électrique.

Reliez ensuite, le connecteur de l'alimentation à la prise POWER de votre Décodeur TV et branchez l'alimentation à la prise électrique de l'adaptateur CPL.



- ▶ **Étape D** : allumez votre Décodeur TV. Mettez l'interrupteur situé au dos du Décodeur TV sur position "1".
- ▶ **Étape E** : terminez l'installation. Pour finir, il vous suffit de suivre les étapes affichées à l'écran de votre télévision. Lors des premières étapes de configuration de votre Décodeur TV, utilisez les boutons en façade pour valider les choix.

* Accessoire en vente sur neufboxstore accessoires.sfr.fr ou sfr.fr



DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Omnidirectionnelle, elle permet une navigation simple et intuitive de n'importe quel endroit de votre pièce (même si le Décodeur TV est dans un meuble fermé).

Ultra ergonomique, la télécommande vous permet de naviguer en toute simplicité dans l'ensemble des services neufbox TV.

A. Bouton veille : Pour mettre et sortir de veille votre Décodeur TV.

B. Bouton SFR : Pour accéder à l'accueil TV et à l'ensemble des services de la Télévision HD.

C. Touches directionnelles : Pour changer de chaîne ou pour vous déplacer au sein des différents écrans (∧, ∨, <, >), et **OK** pour valider votre choix.

D. Touche retour : Pour revenir à l'écran précédent ou annuler une action en cours.

E. Touches de contrôle : Pour utiliser tous les services vidéos :

⏮ Lecture et Pause **⏸** Enregistrement*

⏭ Avance rapide **⏪** Retour rapide

F. Touches volume : **V+** et **V-** Augmente et diminue le volume.

G. Touches 0 à 9 : Pour sélectionner directement votre chaîne.


▶ Raccourcis de la télécommande

Lorsque vous regardez une chaîne, vous avez un accès rapide aux fonctions principales de votre télécommande :

- ∧ Changement de chaîne.
- < Raccourci vers la TV à la Demande ou la Vidéo à la Demande.
- > Raccourci vers le Guide des Programmes.

OK Raccourci vers différentes fonctions.
(ex. : détail du programme, langue, format d'image).

Votre Décodeur TV est compatible en infrarouge avec les télécommandes universelles. Reportez-vous au manuel de cette télécommande.



* Fonction disponible uniquement avec l'offre neufbox Evolution ou neufbox fibre Evolution.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

► Consignes de sécurité

Comme pour tout équipement électronique domestique, ne couvrez pas votre Décodeur TV, laissez circuler l'air autour. Ne le laissez pas directement exposé au soleil, ne le mouillez pas, nettoyez-le régulièrement avec un chiffon doux, très légèrement humide, sans solvant, ni détergent.

Attention :

N'ouvrez jamais votre Décodeur TV, votre garantie serait annulée et il ne s'y trouve rien que vous puissiez réparer vous-même. Pensez à protéger votre Décodeur TV de la foudre et des surtensions électriques. Des équipements spécifiques sont disponibles sur neufboxstore www.accessoires.sfr.fr

► Sécurité concernant les piles jetables

Une utilisation inappropriée des piles risque de provoquer une fuite de liquide, surchauffe ou explosion. Il y a un risque d'incendie si les piles sont remplacées par un type incorrect. Le liquide de pile est corrosif, voire toxique. Il peut provoquer des brûlures aux yeux ou à la peau et est nocif s'il est avalé.

Pour réduire le risque de blessure :

- > Gardez les piles hors de la portée des enfants.
- > Vous ne devez jamais chauffer, ouvrir, perforer ou mutiler les piles ni les jeter dans un feu.
- > N'utilisez que des piles salines, de type AAA (LR03).
- > Ne mélangez pas de nouvelles et d'anciennes piles, ni des piles de type différent.
- > Enlevez les piles si elles sont usées ou avant d'entreposer votre télécommande pendant une longue période.
- > Ne jetez pas les piles aux ordures ménagères. Veillez à les déposer dans les endroits prévus à cet effet.

► Alimentation



Vous devez utiliser exclusivement le bloc d'alimentation fourni. Raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret. Par précaution, en cas de danger, les blocs secteurs servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être facilement accessibles.

► Consignes d'usage

Afin d'économiser de l'énergie, mettez en veille votre Décodeur TV lorsque vous ne l'utilisez pas. En cas de non utilisation prolongée, éteignez votre décodeur avec l'interrupteur situé sur la face arrière. Le Décodeur TV doit être débranché du secteur avant toute modification des connexions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Présentation	
Équipement externe autonome	
Interface Ethernet	
Conforme au standard Ethernet - IEEE 802.3	
Fonctions USB 2.0 maître	
Conformité USB	Conforme aux spécifications suivantes Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0, OHCI Rev. 1.0 A et EHCI Rev. 1.0
Vitesses supportées	High-speed (480 Mbits/s), full-speed (12 Mbits/s) et low-speed (1,5 Mbit/s)

Dimensions	
353 mm (L) x 220 mm (P) x 42 mm (H) (47,5 mm avec les pieds)	

Alimentation externe	
Entrée	100-240 VAC 50/60 Hz 0.6 A
Sortie	12-12.3V, 2.8 A min.

Interfaces physiques	
Alimentation	1 prise d'alimentation 1 port RJ-45
Interface audio	1 port SPDIF 2 ports CINCH (gauche/droite)
Interface vidéo	1 port HDMI 2 ports SCART
Interface LAN (optionnel)	2 ports RJ-45
Port USB	3 ports

Voyant	
Alimentation	

Environnement	
Température de fonctionnement	De 0° C à 40° C
Température de stockage	De -20° C à 70° C
Humidité de fonctionnement / Stockage	De 0% à 90% sans condensation

Conformité réglementaire	
Exigences EMI	EN55022/EN55024
Exigences de sécurité	EN 60950-1 marquage CE pour EMC et sécurité



Législation WEEE

La directive européenne 2002/96/EC exige que l'équipement portant ce symbole sur le produit et/ou son emballage ne soit pas jeté avec les déchets municipaux non triés. Le symbole indique que ce produit devrait être jeté séparément des déchets ménagers. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de cet équipement et de tout autre équipement électrique et électronique en vous servant des collecteurs spécifiques désignés par le gouvernement ou les autorités locales. Le rejet des déchets conforme à ces points ainsi que la réutilisation aideront à empêcher de potentielles conséquences négatives pour l'environnement et pour la santé humaine. Pour des informations plus détaillées sur le rejet des déchets de votre vieil équipement, entrez en contact avec vos autorités locales, service des ordures, ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Conformité RoHS

Directive 2002/95/EC sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS). La directive européenne portant sur la restriction des substances dangereuses (RoHS) est une directive du marché unique concernant la restriction de certaines substances dangereuses. Elle cherche à réduire des incidences sur l'environnement en limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses pendant la fabrication des produits électriques et électroniques.

Marquage CE

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux exigences essentielles de la directive R&TTE 1999/5/CE relative aux équipements hertziens et de télécommunication, ainsi qu'aux directives, 2006/95/CE sur la sécurité, 2004/108/CE concernant la compatibilité électromagnétique et ErP 2009/125/CE relative aux exigences d'éco-conception, définies par le Parlement européen et le Conseil afin de minimiser les interférences électromagnétiques, assurer la sécurité des utilisateurs et de leurs biens ainsi que de préserver leur santé, et réduire l'impact des produits sur l'environnement.





Une nouvelle
expérience s'invite
dans votre salon



LE PLAISIR



UNE EXPÉRIENCE MULTIMÉDIA UNIQUE



► Une interface de navigation conviviale

Lorsque vous allumez votre Décodeur TV, vous êtes réellement accueillis !

Des vignettes appelées "Widget" s'affichent à l'écran, chacune représentant un service : Télévision, Mosaïque, Options TV...

Les widgets s'affichent par 9 et vous vous déplacez pour voir tous les autres services possibles à l'aide des flèches de votre télécommande. La touche  vous permet de revenir à l'accueil, où que vous soyez.

Au bas de votre écran, une "barre d'aide" est affichée et vous guide dans les différentes actions possibles. Pour accéder à un service, positionnez-vous sur le widget souhaité, avec les flèches  et  de votre télécommande et appuyez sur .

Tout cela au bout de vos doigts, grâce à une interface novatrice et totalement ergonomique.

Et pour que vous soyez totalement à l'aise dans ce nouvel univers le widget "Modes d'Emploi" vous ouvre les portes grâce à des films explicatifs !



LES PRINCIPAUX WIDGETS DE L'OFFRE NEUFBOX TV



Télévision : accès à l'ensemble de vos chaînes.

25



Mosaïque : pour visualiser en un coup d'œil des dizaines de chaînes TV.

28



Guide des Programmes : pour accéder à la programmation de vos chaînes TV.

30



Pour découvrir le service de Télévision à la Demande

31



Mediacenter : pour regarder ou écouter vos vidéos, photos, musiques...

32



Réglages : pour paramétrer vos propres réglages, TNT, audio et vidéos, etc.

34



Modes d'emploi de votre neufbox TV en vidéos.

35



Options TV : pour souscrire aux chaînes thématiques. (voir onglet Bouquets & VOD).

38



Toutes les chaînes des univers CANAL+ et CANALSAT (voir onglet Bouquets & VOD).

44



Pour louer plus de 10000 programmes sans vous déplacer. (voir onglet Bouquets & VOD).

46

TÉLÉVISION



► Naviguer dans vos chaînes



Appui court sur \wedge et \vee

► Informations programmes



RETOUR fait apparaître les informations programmes

OK fait disparaître les informations programmes



► Liste des chaînes



Appui long sur ^ et v

► Pendant un programme



OK pour accéder au menu :


Enregistrer / Résumé / Langues et sous-titres / Réglages (Format d'Image, Mode de Réception, Verrouiller, Diagnostic)

► Raccourci vers les informations des programmes suivants



Informations essentielles des programmes suivants.

► Raccourci vers la mini grille des programmes



Programmes des autres chaînes.

Navigation dans la mini grille des programmes.

Utilisez les flèches < et > pour vous déplacer dans les chaînes.

RETOUR Sortie de la mini grille des programmes TV.

OK Accès au programme en cours ou aux informations pour les programmes à venir.





► Accès à partir du widget "Guide des programmes".

Actions sur le Guide des programmes :

- pour regarder un programme en cours de diffusion ;
- pour accéder aux informations d'un programme à venir (détails/résumé/casting,...) ;
- pour faciliter votre recherche et accéder à des fonctions de recherche.

► Multi-TV⁽¹⁾

Avec l'option Multi-TV, bénéficiez de la qualité d'image HD et de vos programmes TV et VOD sur plusieurs téléviseurs de votre foyer (dans la limite de trois supplémentaires).

en option

(1) Option Multi-TV pour les clients neufbox fibre : mise à disposition de Décodeurs TV HD supplémentaires (trois options multi-TV maximum, pas de disques durs intégrés) : +5 €/mois/Décodeur TV HD. Cette option permet l'accès au service de télévision HD en simultané sur trois téléviseurs supplémentaires maximum. Les chaînes Canal+, Canalsat non disponibles sur un seul téléviseur.



► Accès : via le widget "TV à la Demande" de l'accueil.

Avec la TV à la Demande, vous pouvez voir ou revoir plusieurs fois, après sa diffusion, l'émission que vous avez manquée !



Avec **M6 Replay**, plus de 130 programmes sont disponibles en permanence : choisissez le programme que vous avez raté et lancez la lecture instantanée. Vous pouvez y accéder à peine une heure après la diffusion de votre émission et pendant 7 à 15 jours.


NCIS, Capital, D&Co... vous ne pouvez plus les rater !



Choisissez le programme que vous voulez et regardez-le quand vous voulez ! Services gratuits, inclus dans votre abonnement CANAL+ et CANALSAT. Disponibles sur canalplus.fr ou canalsat.fr et prochainement sur votre TV (univers CANAL+ / CANALSAT).



LE MEDIACENTER



► Rendez-vous sur le widget "Mediacenter" de l'accueil.

Le Mediacer fait de votre téléviseur un véritable lieu de rencontres de tous vos médias! Que vos fichiers soient stockés sur votre PC, une clé USB, un disque dur externe, une carte SD, un NAS, un partage Windows ou UPNP, vous pouvez retrouver et lire directement sur votre téléviseur vos photos, vidéos, et même vos musiques !

> Si vous souhaitez lire sur votre télévision les contenus stockés sur votre ordinateur (ou les ordinateurs de votre foyer), enrichir vos médias ou créer des play-list, installez le pack logiciel Mediacer sur votre ordinateur : tv.sfr.fr/mediacenter/utilisation.php
Un menu Mediacer Evolution est automatiquement créé dans le menu "Démarrer" / "Tous les programmes" / "SFR" / "Mediacenter Evolution" et une icône est présente sur votre bureau.
Double-cliquez sur cette icône pour lancer le Mediacer et découvrir toutes ses fonctions.

► Accédez à vos contenus depuis votre télé :



> Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez lire (Décodeur TV, ordinateur connecté à votre modem neufbox...) à l'aide des flèches de votre télécommande, en appuyant sur **OK**.



> Naviguez ensuite dans les contenus du périphérique sélectionné (musique, photos, dossiers...) à l'aide des flèches **◊** et **◀▶**.



OK > Lancez la lecture du média sélectionné
> Ouvrez le menu des actions possibles (langues, résumé,...) sur le média en cours de lecture.





► Liste des réglages

> Paramètres :

- Sorties vidéo
- Sorties Audio
- Gestion d'énergie
- Synchronisation télécommande

> Préférences utilisateur :

- Affichage de la barre d'aide
- Gestion vidéo, langue & sous-titres

> Infos services :

- Info ligne
- Info Décodeur
- Info service TV
- Mise à jour logiciel

> Contrôle parental :


- Modifier le code parental
- Verrouiller les achats
- Verrouiller l'accès aux chaînes et services
- Verrouiller l'accès aux réglages
- Désactiver les verrouillages

> Mediacenter

- Photos
- Musique
- Vidéos

► Diagnostic

À partir de n'importe quelle chaîne, accédez au diagnostic en tapant 911 sur votre télécommande.



UTILISER NEUFBOX TV



Pour découvrir en vidéo l'univers de votre Décodeur TV et profiter pleinement de toutes les applications de votre appareil :

- > la technologie neufbox TV : votre télécommande, la navigation dans l'interface, le Guide des Programmes ;
- > les applications : disque dur intégré, enregistrement numérique, contrôle du direct ;
- > les chaînes et services inclus ;
- > les chaînes optionnelles, la VOD.





Satisfaire
toutes vos envies



VOD



Bouquets



Canal+
Canalsat



Chaînes
thématiques



Vidéo à
la Demande



LE CHOIX



LES OPTIONS DE L'OFFRE NEUFBOX TV



Options TV : pour découvrir toutes les chaînes optionnelles de l'offre TV.

38



Toutes les chaînes des univers CANAL+ et CANALSAT

44



Pour découvrir + de 10000 programmes à louer.

46

OPTIONS TV



Retrouvez les widgets Canal +, Canalsat, Les Bouquets, les chaînes étrangères...

*Option disponible uniquement pour les abonnés neufbox fibre de SFR.

► Les Bouquets



Un accès simple et instantané pour compléter votre abonnement et souscrire à des chaînes supplémentaires⁽¹⁾.

> Depuis le menu "Les Bouquets", sélectionnez le bouquet auquel vous souhaitez souscrire et suivez les indications affichées à l'écran. La plupart des chaînes optionnelles vous sont offertes sans engagement pendant deux mois⁽²⁾ à compter de l'installation de votre Décodeur TV. Essayez-les et souscrivez au bouquet qui vous intéresse dès la fin de votre période de découverte.

Vous pouvez aussi souscrire aux options TV depuis Internet sur sfr.fr/espace-client

(1) Voir conditions détaillées, tarifs des chaînes et bouquets en option sur www.tv.sfr.fr.

(2) Le mois en cours plus le mois suivant.



BOUQUET SÉLECTION

10,90€ TTC/MOIS⁽¹⁾

Plus de 50 chaînes réunies pour un bouquet varié : l'indispensable des chaînes jeunesse, de sport, de divertissement, d'information, de découverte.

SPORT

+

DIVERTISSEMENT & CULTURE

+

JEUNESSE

DÉCOUVERTE

+

INFORMATION

+

MUSIQUE

BOUQUET GRAND SPECTACLE

19,90€ TTC/MOIS⁽¹⁾

Toutes les chaînes du Bouquet Sélection, plus 12 chaînes thématiques Cinéma et Adultes. (bouquet disponible aussi sans les chaînes adultes pour 15,90€/mois).

C'EST TOUTES LES CHAÎNES DU BOUQUET SÉLECTION

+

CINÉMA

+

ADULTES⁽⁴⁾

CHAÎNES THÉMATIQUES

CINÉMA	ADULTES ⁽⁴⁾	MUSIQUE	
<p>TPS star 18,90€^{€/mois}</p> <p>SPORT</p> <p>OLTV 3,00€^{€/mois}</p> <p>OMtv 3,00€^{€/mois}</p> <p>THE GOLF CHANNEL 7,90€^{€/mois}</p>	<p>Bouquet 2X Gay</p> <p>pink 13,00€^{€/mois}</p> <p>Man-X 13,00€^{€/mois}</p> <p>Bouquet Tentations⁽⁴⁾</p> <p>DORCEL 13,00€^{€/mois}</p> <p>XXL 9,00€^{€/mois}</p> <p>Man-X 9,00€^{€/mois}</p>	<p>Bouquet Mezzo</p> <p>mezzo live HD 6,90€^{€/mois}</p> <p>Melody 4,50€^{€/mois}</p>	<p>Bouquet VH1 premium</p> <p>CLASSIC 1,00€^{€/mois}</p> <p>VH1</p>

*Ceci est un message du Conseil supérieur de l'audiovisuel et du ministère de la Santé : regarder la télévision, y compris les chaînes présentées comme spécifiquement conçues pour les enfants de moins de 3 ans, peut entraîner chez certains des troubles du développement tels que passivité, retard du langage, agitation, troubles du sommeil, troubles de la concentration et dépendance aux écrans.

(1) Tarifs TTC au 15/12/2010 des options payantes "Bouquet Sélection" et "Bouquet Grand Spectacle" (avec ou sans chaînes adultes) de l'offre neufbox de SFR avec Télévision HD (obligatoire) ou neufbox fibre de SFR.

(2) Déconseillé aux moins de 16 ans.

(3) Sous réserve d'éligibilité à la HD.

(4) Déconseillée aux moins de 18 ans.

La liste des chaînes est susceptible d'évoluer.

CHAÎNES ÉTRANGÈRES

ARABESQUE FAMILLE 9,90 €/mois

ARABESQUE FAMILLE, CINÉ, SPORT = 14,90 €/mois

BOUQUET AFRICAÏN 6,90 €/mois

BOUQUET AFRICAÏN PREMIUM = 9,90 €/mois

BOUQUET CHINE 8,88 €/mois

BOUQUET RAI 3,00 €/mois

BOUQUET PAKISTANAIS 11,90 €/mois

BOUQUET ALLEMAND 8,90 €/mois

BOUQUET DIGITURK 21,90 €/mois

BOUQUET HISPANIQUE 4,90 €/mois

BOUQUET LIBANAIS 5,90 €/mois

BOUQUET TÜRSKSAT MAX 6,90 €/mois

BOUQUET POLONAIS 6,90 €/mois

BOUQUET LUSOPHONE 5,00 €/mois

BOUQUET ARABIA 11,90 €/mois

BOUQUET ROTANA 9,90 €/mois

BOUQUET RUSSE 7,90 €/mois

BOUQUET SUN 16,90 €/mois

MONDE

<p>PFC 19,90 €/mois</p> <p>3,90 €/mois</p> <p>4,99 €/mois</p> <p>4,90 €/mois</p> <p>4,90 €/mois</p> <p>4,00 €/mois</p> <p>6,90 €/mois</p>	<p>Bouquet Zee 15,90 €/mois</p> <p>Bouquet Globo 29,90 €/mois</p> <p>Bouquet RTV Pink 14,00 €/mois</p> <p>Bouquet JSTV 49 €/mois</p> <p>JSTV1 JSTV2</p> <p>4,90 €/mois</p>	<p>Bouquet RTV Pink 14,00 €/mois</p> <p>Pink Film</p>
--	--	---

OFFRES VALABLES DU 02/02 AU 29/03/2011
 Au-delà, retrouvez nos promotions sur le site lesoffrescanal.fr

LES CHAINES
CANAL+

5 CHAINES EXCLUSIVES
 GRIFFEES CANAL+

CANAL+ + CINEMA + SPORT
 + family + DECALE

HD INCLUSE
 DANS VOTRE ABONNEMENT

■ 30 films récents par mois

Alice au Pays des Merveilles, La Rafle, L'Infiltré, Green Zone...

■ Des séries inédites et incontournables :

Dexter (saison 5), Detroit 1-8-7 (inédit)...

CANAL+
 A LA DEMANDE sur votre TV*

Service gratuit,
 inclus dans votre abonnement.
 Rendez-vous sur canalplus.fr



SHUTTER ISLAND, EN FEVRIER

© 2010 BY PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED / ANDREW COOPER

**A DECOUVRIR
 SANS ENGAGEMENT
 PENDANT 3 MOIS⁽¹⁾
 A 35€/MOIS**

POUR VOUS ABONNER A CANAL+ ET/OU CANALSAT

✓ **Dans les espaces SFR :**
 renseignez-vous
 auprès d'un vendeur

@ **Sur Internet :**
 connectez-vous
 sur lesoffrescanal.fr

📺 **Directement depuis votre TV :**
 allez sur le canal 4 de votre TV et
 cliquez sur CANAL+ ou CANALSAT

☎ **Par téléphone :**
 appelez le **3910**
 (0,23€ TTC/mn depuis un poste fixe)



**LA MEILLEURE SELECTION
 DE CHAINES DE REFERENCE.**



■ Plus de 50 chaînes de référence
 en exclusivité Disney Channel,
 Eurosport, MTV, Planète, LCI...

■ La possibilité de faire évoluer votre offre
 à tout moment et gratuitement
 grâce à l'Avantage Liberté

CANALSAT
 A LA DEMANDE sur votre TV*

Service gratuit,
 inclus dans votre abonnement.
 Rendez-vous sur canalsat.fr

**HD
 OFFERTE
 PENDANT
 3 MOIS⁽³⁾**

**TOUT
 CANALSAT**
 A DECOUVRIR
**SANS ENGAGEMENT
 PENDANT 3 MOIS⁽²⁾**
 A 33,90€/MOIS
 PUIS LES THEMATIQUES
 + 2 PACKS A 33,90€/MOIS⁽²⁾

OFFRES VALABLES DU 2 FEVRIER AU 29 MARS 2011 (pour toute personne non abonnée au cours des 6 derniers mois) et sous réserve d'être éligible aux offres du Groupe avec neuBox de SFR et pour tout nouvel abonnement d'un an à CANAL+ 4 ETOILES ou CANALSAT 4 ETOILES "LES THEMATIQUES + PACKS CINEMA et FAMILLE" par ADSL avec neuBox de SFR. Offre soumise à un engagement de 12 mois. Offres non cumulables avec toutes autres offres promotionnelles en cours. Tout changement de plateforme ou d'opérateur ADSL entraîne l'annulation de la promotion. (1) Soit 35€/mois pendant 12 mois + le mois en cours (15€), hors frais d'accès (50€). Possibilité de résilier votre abonnement au plus tard 30 jours avant la fin des 2 premiers mois + le mois en cours par courrier à : CANAL+ "3 mois sans engagement neuBox de SFR" - TSA 90006 62976 ARRAS CEDEX 9. A défaut de résiliation, vous restez abonné à CANAL+ 4 ETOILES au tarif de 35€/mois, hors abonnement et coûts liés aux offres Internet et TV numérique de neuBox de SFR. Cette résiliation n'a aucune incidence sur votre abonnement ADSL. (2) Pendant 2 mois + le mois en cours (15€),

bénéficiez de TOUT CANALSAT à 33,90€/mois (hors frais d'accès 50€, option 2nd décodeur, programmes adultes, chaînes à l'unité, enregistrement). Possibilité de résilier votre abonnement au plus tard 30 jours avant la fin des 2 premiers mois + le mois en cours par courrier à : CANALSAT "3 mois sans engagement neuBox de SFR" - TSA 90006 62976 ARRAS CEDEX 9. Cette résiliation n'a aucune incidence sur votre abonnement ADSL. A défaut de résiliation ou de changement de formule d'abonnement avec l'Avantage Liberté (à partir des thématiques, hors FOOT+ et RUGBY+), vous restez abonné à la formule "LES THEMATIQUES + PACKS CINEMA et FAMILLE" de CANALSAT 4 ETOILES au tarif de 33,90€/mois, hors abonnement et coûts liés aux offres Internet et TV numérique de neuBox de SFR. (3) Les chaînes HD CANALSAT offertes pendant 2 mois (+ le mois en cours). *Sous réserve du matériel compatible. Programmation/offres de chaînes et de services de février à mars 2011, susceptibles de modifications et/ou de retrait de chaînes et/ou de services et/ou de perte(s) d'exclusivité(s).

BOUQUETS TV & VOD

C'est votre Vidéo Club, à domicile : plus de 10000 programmes disponibles et accessibles 24 h/24 et 7 j/7.

Simple et rapide, vous pouvez louer un programme et disposer des mêmes fonctionnalités que sur un lecteur DVD pendant toute la durée de la location : pause, retour, avance rapide...


Le service Vidéo à la Demande vous propose un catalogue riche et varié de films, séries TV, documentaires, concerts, spectacles, mangas, dessins animés... Sans oublier les "Bons plans".

- > **Découvrez des nouveautés** chaque jour, et notamment les succès récents du cinéma avant leur diffusion sur les chaînes TV.
- > **Profitez de nombreux programmes gratuits** : bonus de films, documentaires, courts métrages et concerts live offerts chaque mois...
- > Rendez-vous sur le widget "Vidéo à la Demande" de l'accueil.



> Sélectionnez la thématique qui vous intéresse et cliquez sur pour naviguer dans le mur des jaquettes de films.

La rubrique "Rechercher" vous permet de lancer une recherche dans le catalogue du Club Vidéo : par titre, par acteur, par réalisateur ou par mot clé. Grâce à cette rubrique, vous retrouvez à coup sûr le programme que vous voulez voir !



> Sélectionnez votre film et vous aurez accès à sa fiche descriptive complète et aux actions possibles comme par exemple visualiser la bande-annonce...

CADEAU DE BIENVENUE : SFR vous offre votre première location en VOD !

SFR a le plaisir de vous offrir le programme de votre choix* en VOD parmi + de 10000 programmes du Club Vidéo SFR.



Comment en profiter ?

Rendez-vous sur le widget "Vidéo à la Demande", sélectionnez le programme de votre choix et cliquez sur louer.



(1) Vidéo à la Demande : programmes facturés en sus de votre abonnement neufbox de SFR. Disponibilité du programme loué en VOD jusqu'à 48h.

Moi, moche et méchant en VOD le 28/02/11 © 2010 Universal Studios. All rights reserved.
 Salt en vod le 18/02 © 2010 CPT Holdings, Inc. All Rights Reserved. Sony Pictures Television International
 Des hommes et des dieux en VOD le 23/02 © Armada Films - Why Not Productions - France 3 Cinéma.
 The town en VOD le 09/02 © Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés.

* La 1ère séance VOD est offerte lors de votre première visite dans la boutique Club Vidéo. Elle est à sélectionner parmi les programmes de la boutique Club Vidéo (hors programmes adultes, packs et offres d'abonnement). Disponibilité du programme loué en VOD jusqu'à 48h. Le client est informé que certains films présentés pourraient ne pas ou ne plus être disponibles au sein de la boutique Club Vidéo au jour de la location par ce dernier d'un programme en VOD. VOD offerte à utiliser dans un délai de 4 mois à compter de l'activation de l'offre ADSL et fibre. The town en VOD le 09/02 © Warner Bros. entertainment inc. tous droits réservés.



PASS VOD ILLIMITÉS

PASS SÉRIES VIP



9,99 € TTC/MOIS⁽¹⁾
SANS ENGAGEMENT



Hier aux USA, aujourd'hui dans le PASS SERIES VIP.

Dès le lendemain de leur diffusion, retrouvez vos séries préférées ainsi que des séries encore inédites en France.

Plus de 1000 épisodes à regarder en illimité.

PASS KIDS

5,99 € TTC/MOIS⁽²⁾
SANS ENGAGEMENT



De quoi faire le bonheur de tous les enfants, petits et grands!

Plus de 250 dessins animés à voir et à revoir à tout instant, mais aussi des documentaires jeunesse et des programmes en anglais.

Comment s'abonner ?

En quelques clics, abonnez-vous depuis votre télé SANS ENGAGEMENT. Suivez les instructions renseignées sur votre écran lorsque vous êtes dans un des Pass.

Rendez-vous dans Club Vidéo, rubrique "Pass VOD illimités" !

Offres réservées aux clients neufbox de SFR avec télévision HD (obligatoire). Offre sans engagement au-delà du premier mois de souscription et du mois en cours. Facturation au prorata temporis pour le premier mois de souscription.

(1) PASS SERIES M6 VIP, 9,99€/mois TTC, offre réservée aux clients neufbox de SFR avec Télévision HD. Offre sans engagement au-delà du 1er mois de souscription et du mois en cours, facturation au pro-rata temporis pour le 1er mois de souscription. Accès de façon illimitée à l'ensemble des séries de l'offre SVID SERIES M6 ainsi qu'à des saisons inédites en France disponibles en version originale sous-titrée. Si vous êtes déjà client du PASS SERIES M6 et si vous souhaitez souscrire au PASS SERIES M6 VIP, veuillez préalablement résilier votre PASS SERIES M6. Voir conditions détaillées et liste des séries disponibles (évolution quotidienne de cette liste) sur l'espace Pass Séries VIP, chaîne 993 de votre téléviseur. © NCIS - CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.



PASS CINÉMA

9,99 € TTC/MOIS⁽³⁾
SANS ENGAGEMENT

Envie d'un film d'action ou d'une comédie romantique ?

Faites votre choix avec le Pass Cinéma!

Profitez d'une sélection de **+ de 70 films à voir à la demande et en illimité**. Chaque mois, des titres en Haute Définition et des programmes en version originale.

(2) Pass Kids 5,99€/mois. Accès de façon illimitée à l'ensemble des dessins animés de l'offre SVID Jeunesse. Voir conditions détaillées et liste des dessins animés disponibles (évolution mensuelle de cette liste) sur l'espace Pass Kids, widget VOD de votre téléviseur. Trotro[®] Storimages - 2 minutes - 2004.

(3) Pass Cinéma 9,99€/mois. Accès de façon illimitée à l'ensemble des films de l'offre SVID CINÉMA. Voir conditions détaillées et liste des films disponibles (évolution mensuelle de cette liste) sur l'espace Pass Cinéma, widget VOD de votre téléviseur.

Spider-Man: © 2002 Columbia Pictures Industries, Inc. Spider-Man character © & © 2002 Marvel Characters, Inc. All Rights Reserved.

