



n9UF
Mobile

n9UF
Mobile

Neuf Cegetel - SA au capital de 33 667 979,68 Euros - Siège Social : 40-42 Quai du Point du Jour
92659 Boulogne Billancourt Cedex - SIREN 414 946 194 - RCS NANTERRE - CODE APE 642 C
Réf. RGGUT013 - Curtis & McLuhan® - 5469



SOMMAIRE

AVANT TOUTES CHOSES...	4
ACTIVEZ UNE CONNEXION A UN RESEAU WIFI !	6
PASSEZ VOS APPELS EN ILLIMITE !	8
SURFEZ SUR INTERNET EN ILLIMITE !	10
GEREZ VOTRE COURRIER ÉLECTRONIQUE !	12
REGARDEZ LA TV EN ILLIMITE !	14
CHATTEZ EN ILLIMITE, COMME SUR VOTRE PC !	16
ECOUTEZ LA MUSIQUE TELECHARGEE EN ILLIMITE !	17
ASSISTANCE EN LIGNE	18

En complément du Guide de mise en route rapide et du Manuel de l'utilisateur livrés dans l'emballage du TWIN™ BenQ E72, ce document a pour vocation de vous faire découvrir les services WiFi afin de vous permettre de les utiliser au plus vite et dans les meilleures conditions.

ASSISTANCE EN LIGNE DE NEUF MOBILE

Vous trouverez des **fiches détaillées** sur l'utilisation des services TWIN illimités en connexion WiFi sur l'assistance en ligne de Neuf Mobile : **mobile.neuf.fr**

IL EST PRIMORDIAL DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS LISTEES DANS CE DOCUMENT POUR PROFITER DE TOUS LES SERVICES ILLIMITES TWIN PROPOSES EN WIFI.



Neuf Cegetel décline toutes responsabilités et tous supports sur le TWIN™ BenQ E72 dans le cas de l'ajout ou la modification d'un ou plusieurs logiciels sur le TWIN™ BenQ E72 par le client. Le support sur Windows Mobile 6.0 n'est pas assuré par Neuf Cegetel.



AVANT TOUTES CHOSES...

Avant toutes choses vous devez **avoir installé Active Synch** sur votre PC à l'aide du CD d'installation BenQ E72.

Vous devez ensuite procéder à l'**activation de votre carte SIM Neuf Mobile** ainsi qu'au **paramétrage** de votre terminal.


Pour cela, rendez-vous sur le site <http://activationmobile.neuf.fr> pour débiter l'activation de votre carte SIM.

Munissez-vous du câble USB fourni et branchez-le à votre ordinateur et à votre terminal.



Suivez ensuite pas à pas les **instructions du programme de paramétrage Assistant TWIN** jusqu'à la dernière étape.

Merci de vous reporter à la section « **Passez vos appels en illimité** », (p.8) pour plus de détails sur les appels VoIP.



ACTIVEZ UNE CONNEXION A UN RESEAU WIFI

Le TWIN™ BenQ E72 cherche à se connecter **automatiquement aux réseaux WiFi « connus »**.

Vous pouvez cependant décider d'**activer (ou de désactiver) manuellement** la connexion à des réseaux WiFi que vous aurez choisis.

Pour cela, lancer le Comm Manager à partir du menu **Démarrer > Paramètres > Connexions > Comm Manager** et appuyez sur **7 / WiFi** [gestionnaire de réseaux sans fil] pour activer la connexion à des réseaux sans fil disponibles.



Pour sélectionner, modifier, paramétrer un réseau sans fil manuellement, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Wi-Fi** et **sélectionnez le réseau** auquel vous souhaitez vous connecter. Ce menu vous permettra aussi de voir la force des signaux émis.

Attention ! La connexion peut échouer si la qualité du signal WiFi est trop faible. De plus si vous vous connectez à un réseau sécurisé, il peut être nécessaire d'entrer une clé réseau avant de pouvoir vous y connecter.



COMMENT SAVOIR SI JE SUIS CONNECTÉ AU RÉSEAU WIFI ?

Vérifiez l'**icône tout en haut de votre écran** ; si le rond qui l'entoure apparaît en tracé plein, vous êtes connecté en WiFi.




PASSEZ VOS APPELS EN ILLIMITE !

Comme vous le savez, dès que votre TWIN™ BenQ E72 est connecté en WiFi, vous pouvez **appeler en illimité 24h/24 et 7j/7 vers les fixes en France et vers plus de 50 destinations à l'international.** (voir conditions de l'offre sur www.neuftwin.fr)

Pour cela, à chaque démarrage, votre TWIN™ BenQ E72 va automatiquement chercher une **connexion WiFi « connue »** (de la communauté Neuf WiFi ou une connexion que vous avez vous-mêmes déjà paramétrée, comme votre box WiFi à votre domicile par exemple).



Le picto  vous permet de savoir si vous êtes connecté en VoIP. Dès qu'il apparaît après vous être connecté en WiFi, vous pouvez profiter de vos appels en illimité.





Par défaut, vos appels sont effectués en WiFi lorsqu'un réseau WiFi est détecté.

Pour forcer les appels en GSM ou VoIP, allez dans **Démarrer > Paramètres > Téléphone > Réseau préféré** et activez

- le **mode GSM** uniquement > **GSM uniquement** / Tous vos appels sont passés en **GSM**
- le **mode VoIP-GSM préféré** > **VoIP-GSM préféré** / Dans ce mode de fonctionnement votre mobile sélectionne automatiquement le mode (WiFi ou GSM) en fonction du numéro composé.

Nous vous rappelons que vous devez être connecté à une borne WiFi pour pouvoir passer des appels par ce biais (VoIP).



SURFEZ SUR INTERNET EN ILLIMITE !


Une fois connecté en WiFi avec votre TWIN™ BenQ E72, vous pouvez **naviguer sur Internet en illimité 24h/24, 7j/7, sans aucun supplément à payer !**

Vous pouvez alors surfer sur Internet en utilisant tout simplement le navigateur **Internet Explorer de Microsoft Windows Mobile 6** et accéder ainsi à tous l'univers du Web en **haut débit** sur votre mobile TWIN™ BenQ E72.





Lancez Internet Explorer à partir du menu **Démarrer > Internet Explorer.**

Vous accédez par défaut au portail TWIN avec votre terminal TWIN™ BenQ E72 dès que vous lancez Internet Explorer.



Le portail TWIN a été spécialement conçu pour vous permettre d'avoir **accès rapidement à toutes les informations que vous cherchez** (Météo, Bourse, Sorties Cinéma...)

Pour les abonnés Neuf Cegetel, il est même possible, par exemple, de consulter simplement Neuf Giga pour accéder à tous les documents partagés.



GEREZ VOTRE COURRIER ELECTRONIQUE !


Merci de lire attentivement l'avertissement ci-dessous !

Grâce au WiFi et sans aucun supplément à payer, vous allez pouvoir simplement **envoyer ou recevoir vos emails et consulter ou éditer leurs pièces attachées** (Word, Powerpoint, Excel...).

Pour ce faire, vous devez **configurer votre service d'email préféré**.

Allez dans **Démarrer > Messagerie > Nouveau compte de messagerie**.


Entrez votre adresse de messagerie et appuyez sur **Suivant**. La configuration automatique télécharge les paramètres du serveur de messagerie automatiquement vers votre appareil.



Vous pourrez configurer plusieurs services d'email (personnels ou professionnels).

Merci de suivre les indications reportées sur le Guide de mise en route rapide livré avec votre TWINT™ BenQ E72, au chapitre « **Messagerie > Courrier** ».

Attention, il vous est recommandé de paramétrer vos comptes de messagerie pour une mise à jour manuelle afin d'éviter des connexions automatiques en mode GPRS



Votre téléphone TWIN™ BenQ E72 a été **paramétré avec la fonction GPRS désactivée**.



Si vous souhaitez procéder à l'activation manuelle de vos paramètres GPRS, rendez-vous sur l'assistance en ligne : mobile.neuf.fr, section TWIN / TWIN™ BenQ E72.


Nous vous rappelons toutefois que certains programmes de Windows Mobile qui nécessitent une connexion à Internet sélectionneront automatiquement le réseau disponible (GPRS ou Internet via WiFi). Nous vous conseillons donc de paramétrer l'ensemble des applications de type messagerie sur le mode **Envoyer / Recevoir -> Manuel**, afin de vous permettre de gérer au mieux vos durées et modes de connexion.

REGARDEZ LA TV EN ILLIMITE !

Le TWIN™ BenQ E72 permet de regarder en France **plus de 30 chaînes TV en illimité et sans coût supplémentaire avec une qualité et une définition sans commune mesure** dans le monde du téléphone mobile !


Attention : Vous devez initialiser vos droits TV. Pour cela connectez-vous en WiFi, puis allez sur **Démarrer > Divertissement** et cliquez sur **Initialisation des droits**. Laissez vous guider ensuite par les instructions, la configuration de vos droits TV ne prend que quelques secondes.

Pour accéder à la TV sur TWIN, rien de plus simple. Connectez-vous en WiFi avec votre TWIN, **lancez Internet Explorer** ou allez directement sur l'icône TV à partir du menu **Démarrer > 9 Player**.




Pour regarder la TV en format « **cinéma** », cliquez sur le bouton central du terminal.

Sur le portail TWIN, cliquez sur **Bouquet TV** et faites votre choix parmi toutes les chaînes présentes dans la mosaïque.



Pour gérer vos abonnements, souscrire à un bouquet TV, rendez-vous sur votre **espace TV Perso**, accessible à partir de la mosaïque TV sur votre portail TWIN.




- Pour **zapper**, cliquez sur **Fichier -> Playlist** et choisissez votre programme
- Pour le **volume sonore**, utilisez les flèches haut et bas du contrôle de navigation.
- Pour **quitter** la TV, cliquez sur **Fichier -> Quitter**.

CHATTEZ EN ILLIMITE, COMME SUR VOTRE PC !

Dès que vous êtes connecté en WiFi, vous pourrez utiliser sur votre mobile la messagerie instantanée Windows Live Messenger Mobile et ainsi **envoyer et recevoir des messages instantanés, sans aucun supplément à payer !**

Vous retrouverez également la **liste de contact Windows Live** et l'interface que vous connaissez sur votre PC.

Vous retrouverez également la liste de contact Windows Live et l'interface que vous connaissez, comme sur votre PC.



La première fois que vous utilisez Windows Live Mobile sur votre TWIN™ BenQ E72, connectez vous avec votre identifiant Windows Live, constitué de votre adresse Windows Live Mail ou Hotmail et votre mot de passe.

ECOUTEZ LA MUSIQUE TELECHARGEE EN ILLIMITE ! POUR LES ABONNES AUX OFFRES NEUF MUSIC

Les offres NEUF MUSIC permettent de **télécharger sur votre ordinateur de manière illimitée des milliers de morceaux de musique.**

Grâce à votre TWIN™ BenQ E72 et à la **fonction de synchronisation** avec votre PC, il vous sera très simple de transférer et d'écouter sur votre mobile tous les titres que vous avez téléchargés sur votre ordinateur.



A propos de la synchronisation : vous pouvez sur votre TWIN™ BenQ E72 télécharger vos fichiers vidéo, photo ou musique pour les emmener partout avec vous.

Il vous suffit de suivre les indications reportées au chapitre "Synchronisation" de votre Manuel de l'utilisateur livré avec votre TWIN™ BenQ E72.

ASSISTANCE EN LIGNE



Vous avez des questions sur la gestion de votre compte en ligne ou l'utilisation de votre mobile ?

Ayez le réflexe Neuf Assistance !

Vous y retrouvez 24h/24 des fiches d'aide, des vidéos et Chloé le personnage virtuel qui répond à vos questions.

Une seule adresse : <http://mobile.neuf.fr>