


1 . Interface

Interface logicielle



Informations
du
périphérique

Code de désimlockage

Bouton
Déverrouiller

Figure 1



Figure 2

2 . Manipulation

Etape 1 Branchez la clé USB à votre ordinateur.

Etape 2 Démarrez le logiciel de désimlockage MF667.




Figure 3

Etape 3 Entrez le code de désimlockage.




Figure 4

Etape 4 Cliquez sur le bouton « Déverrouiller »




Figure 5

Etape 5 **Succès du déverrouillage.**




Figure 6

Cliquer sur « OK » pour terminer.




Figure 7

Etape 6 Cliquer sur « Oui » pour quitter.




Figure 8

3 . Notes :

- Branchez une seule clé USB à la fois à votre ordinateur.
- N'insérez aucune carte SIM dans la clé USB.
- N'éteignez pas le PC pendant le processus du désimlockage.